

PAS-E12

Uživatelská příručka



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Programování zařízení.....	4
3. Přiřazení vodičů	6
Kontakty:	7

1. Přehled produktu



Obr.1. PAS-E12

Toto zařízení slouží k organizaci jednoho přístupového bodu vybaveného dvěma čtečkami nebo jednou čtečkou a tlačítkem pro odchod. K organizaci obousměrného přístupového bodu se k zařízení připojuje další čtečka pracující s protokolem Wiegand 26. Hlavní karta se používá k přidávání a mazání uživatelských karet. K ovládání zámku slouží relé s rozpínacím a spínacím kontaktem.

2. Programování zařízení

2.1. Přidání nové hlavní karty

Součástí balení je hlavní karta, která je již přidána do paměti zařízení. Pokud se tato karta ztratí, musí být nahrazena jinou kartou, která se poté použije k přidávání uživatelských karet. Postupujte podle následujících kroků:

1. Při vypnutém napájení zkratujte šedý a hnědý kontakt dohromady.
2. Zapněte napájení zařízení. Po zapnutí se rozsvítí zelená LED; během 3 sekund přiložte novou hlavní kartu.
3. Pokud je karta úspěšně přidána, zazní jedno dlouhé pípnutí. Pokud karta nebyla přidána, zazní dvě krátká pípnutí.
4. Odpojte napájení a oddělte hnědý a šedý kontakt.

2.2. Přidávání uživatelských karet

1. Pro vstup do režimu přidávání uživatelských karet přiložte hlavní kartu k zapnutému zařízení; zazní pípnutí a LED začnou blikat zeleně s frekvencí kratší než 0,5 sekundy.
2. Přiložte novou uživatelskou kartu k zařízení; pokud je karta úspěšně zaznamenána do paměti zařízení, zazní pípnutí. Pokud se záznam nezdaří, zazní dvě krátká pípnutí.
3. Pro ukončení režimu přidávání uživatelských karet přiložte hlavní kartu k zařízení. Zařízení tento režim automaticky ukončí také 10 sekund po registraci poslední karty.

2.3. Mazání uživatelských karet

Existují dva způsoby, jak vymazat uživatelské karty z paměti zařízení:

Vymazání všech uživatelských karet	Vymazání konkrétní uživatelské karty
1. Při vypnutém napájení zkratujte šedý a fialový kontakt dohromady.	1. Pro vstup do režimu mazání uživatelských karet přiložte hlavní kartu ke zapnutému zařízení dvakrát během 2 sekund; zazní pípnutí a LED se přepnou na trvale zelenou.
2. Zapněte napájení zařízení. Po zapnutí zazní 1 pípnutí a červená a zelená LED začnou blikat v 1sekundových intervalech.	2. Přiložte uživatelskou kartu k zařízení; pokud je karta úspěšně vymazána z paměti zařízení, zazní pípnutí. Pokud se mazání nezdaří, zazní dvě krátká pípnutí.
3. Vypněte a znovu zapněte napájení; všechny uživatelské karty budou vymazány.	3. Pro ukončení režimu mazání uživatelských karet přiložte hlavní kartu k zařízení. Zařízení tento režim automaticky ukončí také 10 sekund po registraci poslední karty.

2.4. Nastavení doby otevření relé

1. Propojte šedý, hnědý a fialový kontakt dohromady.
2. Připojte červený a černý kontakt ke zdroji napájení 12V. Červená a zelená LED budou blikat společně.
3. Přiložte hlavní kartu k řadiči; počet přečtení hlavní karty bude odpovídat době otevření relé v sekundách.
4. Odpojte šedý, hnědý a fialový kontakt.
5. Řadič by se měl vrátit do normálního provozního režimu a rozsvítí se červená LED.
6. Nastavení je nyní dokončeno.

3. Přiřazení vodičů

Barva	Funkce
Červená	+12V
Černá	Společný
Bílá	Společný kontakt výstupu relé
Modrá	Rozpínací kontakt výstupu relé
Zelená	Spínací kontakt výstupu relé
Oranžová	Připojení Data0 externí čtečky
Světle zelená	Připojení Data1 externí čtečky
Růžová	Připojení signalizace externí čtečky
Hnědá	Inicializace zařízení a smazání hlavní karty
Fialová	Smazání dat uživatelských karet
Šedá	Společný
Žlutá	Připojení tlačítka pro odchod

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot