

PAS-E12

Bedienungsanleitung



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Geräteprogrammierung	4
3. Drahtbelegung.....	6
Kontakte:.....	7

1. Produktübersicht



Abb.1. PAS-E12

Dieses Gerät dient zur Organisation eines einzelnen Zugangspunkts mit zwei Lesern oder mit einem Leser und einem Austaster. Um einen bidirektionalen Zugangspunkt zu organisieren, wird ein zusätzlicher Leser mit Wiegand-26-Protokoll an das Gerät angeschlossen. Eine Master-Karte dient zum Hinzufügen und Löschen von Benutzerkarten. Ein Relais mit Schließer- und Öffnerkontakten wird zur Steuerung des Schlosses verwendet.

2. Geräteprogrammierung

2.1. Hinzufügen einer neuen Master-Karte

Im Lieferumfang ist bereits eine Master-Karte enthalten, die im Speicher des Geräts hinterlegt ist. Geht diese Karte verloren, muss sie durch eine andere Karte ersetzt werden, die dann zum Hinzufügen von Benutzerkarten verwendet wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Bei ausgeschaltetem Gerät die grauen und braunen Kontakte kurzschließen.
2. Das Gerät mit Strom versorgen. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne LED; halten Sie innerhalb von 3 Sekunden die neue Master-Karte vor.
3. Wurde die Karte erfolgreich hinzugefügt, ertönt ein langer Signalton. Wurde die Karte nicht hinzugefügt, ertönen zwei kurze Signaltöne.
4. Die Stromversorgung trennen und die braunen und grauen Kontakte voneinander lösen.

2.2. Hinzufügen von Benutzerkarten

1. Um den Modus zum Hinzufügen von Benutzerkarten aufzurufen, halten Sie die Master-Karte vor das eingeschaltete Gerät; es ertönt ein Signalton, und die LEDs beginnen mit einer Frequenz von weniger als 0,5 Sekunden grün zu blinken.
2. Halten Sie die neue Benutzerkarte vor das Gerät; wird die Karte erfolgreich im Speicher des Geräts gespeichert, ertönt ein Signalton. Schlägt die Speicherung fehl, ertönen zwei kurze Signaltöne.
3. Um den Modus zum Hinzufügen von Benutzerkarten zu verlassen, halten Sie die Master-Karte vor das Gerät. Das Gerät verlässt diesen Modus außerdem automatisch 10 Sekunden nach der letzten registrierten Karte.

2.3. Löschen von Benutzerkarten

Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzerkarten aus dem Speicher des Geräts zu löschen:

Löschen aller Benutzerkarten	Löschen einer bestimmten Benutzerkarte
1. Bei ausgeschaltetem Gerät die grauen und violetten Kontakte kurzschließen.	1. Um den Modus zum Löschen von Benutzerkarten aufzurufen, halten Sie die Master-Karte innerhalb von 2 Sekunden zweimal vor das eingeschaltete Gerät; es ertönt ein Signalton, und die LEDs wechseln zu dauerhaftem Grün.
2. Das Gerät mit Strom versorgen. Nach dem Einschalten ertönt 1 Signalton, und die rote und grüne LED beginnen im Sekundentakt zu blinken.	2. Halten Sie die Benutzerkarte vor das Gerät; wird die Karte erfolgreich aus dem Speicher des Geräts gelöscht, ertönt ein Signalton. Schlägt das Löschen fehl, ertönen zwei kurze Signaltöne.

3. Das Gerät aus- und wieder einschalten; alle Benutzerkarten werden gelöscht.

3. Um den Modus zum Löschen von Benutzerkarten zu verlassen, halten Sie die Master-Karte vor das Gerät. Das Gerät verlässt diesen Modus außerdem automatisch 10 Sekunden nach der letzten registrierten Karte.

2.4. Einstellen der Relais-Öffnungszeit

1. Die grauen, braunen und violetten Kontakte miteinander verbinden.
2. Die roten und schwarzen Kontakte an eine 12V-Stromversorgung anschließen. Die rote und grüne LED blinken gemeinsam.
3. Halten Sie die Master-Karte vor den Controller; die Anzahl, wie oft die Master-Karte gelesen wird, entspricht der Relais-Öffnungszeit in Sekunden.
4. Die grauen, braunen und violetten Kontakte voneinander trennen.
5. Der Controller sollte in den normalen Betriebsmodus zurückkehren, und die rote LED leuchtet auf.
6. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

3. Drahtbelegung

Farbe	Funktion
Rot	+12V
Schwarz	Gemeinsam
Weiß	Gemeinsamer Kontakt für Relaisausgang
Blau	Öffner-Kontakt für Relaisausgang
Grün	Schließer-Kontakt für Relaisausgang
Orange	Anschluss für Data0 des externen Lesers
Hellgrün	Anschluss für Data1 des externen Lesers
Rosa	Anschluss für Anzeige des externen Lesers
Braun	Geräteinitialisierung und Löschen der Master-Karte
Violett	Löschen der Benutzerkartendaten
Grau	Gemeinsam
Gelb	Anschluss für Austaster

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot