

PAS-E12

Manual de usuario



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Programación del dispositivo.....	4
3. Asignación de cables	6
Contactos:	7

1. Descripción general del producto



Fig.1. PAS-E12

Este dispositivo se utiliza para organizar un único punto de acceso equipado con dos lectores, o con un lector y un botón de salida. Para organizar un punto de acceso bidireccional, se conecta al dispositivo un lector adicional que funciona con el protocolo Wiegand 26. Una tarjeta maestra se utiliza para añadir y eliminar tarjetas de usuario. Un relé con contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos se utiliza para controlar la cerradura.

2. Programación del dispositivo

2.1. Añadir una nueva tarjeta maestra

El paquete incluye una tarjeta maestra que ya está añadida en la memoria del dispositivo. Si esta tarjeta se pierde, debe reemplazarse por otra tarjeta, que se utilizará entonces para añadir tarjetas de usuario. Para ello, siga estos pasos:

1. Con la alimentación apagada, cortocircuite los contactos gris y marrón entre sí.
2. Conecte la alimentación al dispositivo. Una vez encendido, el LED verde se iluminará; en un plazo de 3 segundos, presente la nueva tarjeta maestra.
3. Si la tarjeta se añade correctamente, sonará un pitido largo. Si la tarjeta no se añadió, sonarán dos pitidos cortos.
4. Desconecte la alimentación y separe los contactos marrón y gris.

2.2. Añadir tarjetas de usuario

1. Para entrar en el modo de adición de tarjetas de usuario, presente la tarjeta maestra al dispositivo encendido; sonará un pitido y los LED comenzarán a parpadear en verde con una frecuencia inferior a 0,5 segundos.
2. Presente la nueva tarjeta de usuario al dispositivo; si la tarjeta se registra correctamente en la memoria del dispositivo, sonará un pitido. Si el registro falla, sonarán dos pitidos cortos.
3. Para salir del modo de adición de tarjetas de usuario, presente la tarjeta maestra al dispositivo. El dispositivo también sale de este modo automáticamente 10 segundos después de que se registrara la última tarjeta.

2.3. Eliminar tarjetas de usuario

Hay dos formas de eliminar tarjetas de usuario de la memoria del dispositivo:

Eliminar todas las tarjetas de usuario	Eliminar una tarjeta de usuario específica
1. Con la alimentación apagada, cortocircuite los contactos gris y morado entre sí.	1. Para entrar en el modo de eliminación de tarjetas de usuario, presente la tarjeta maestra al dispositivo encendido dos veces en un plazo de 2 segundos; sonará un pitido y los LED cambiarán a verde fijo.
2. Conecte la alimentación al dispositivo. Una vez encendido, sonará 1 pitido, y los LED rojo y verde comenzarán a parpadear a intervalos de 1 segundo.	2. Presente la tarjeta de usuario al dispositivo; si la tarjeta se elimina correctamente de la memoria del dispositivo, sonará un pitido. Si la eliminación falla, sonarán dos pitidos cortos.
3. Apague y vuelva a encender el dispositivo; se eliminarán todas las tarjetas de usuario.	3. Para salir del modo de eliminación de tarjetas de usuario, presente la tarjeta maestra al dispositivo. El dispositivo también sale de

	este modo automáticamente 10 segundos después de que se registrara la última tarjeta.
--	---

2.4. Configurar el tiempo de apertura del relé

1. Conecte entre sí los contactos gris, marrón y morado.
2. Conecte los contactos rojo y negro a una fuente de alimentación de 12V. Los LED rojo y verde parpadearán juntos.
3. Presente la tarjeta maestra al controlador; el número de veces que se lea la tarjeta maestra corresponderá al tiempo de apertura del relé en segundos.
4. Desconecte los contactos gris, marrón y morado.
5. El controlador debería volver al modo de funcionamiento normal, y el LED rojo se iluminará.
6. La configuración ya está completa.

3. Asignación de cables

Color	Función
Rojo	+12V
Negro	Común
Blanco	Contacto común de salida del relé
Azul	Contacto normalmente abierto de salida del relé
Verde	Contacto normalmente cerrado de salida del relé
Naranja	Conexión Data0 del lector externo
Verde claro	Conexión Data1 del lector externo
Rosa	Conexión de indicación del lector externo
Marrón	Inicialización del dispositivo y eliminación de la tarjeta maestra
Morado	Eliminación de datos de tarjetas de usuario
Gris	Común
Amarillo	Conexión del botón de salida

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot