

PAS-E12

Manuel d'utilisation



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Programmation de l'appareil	4
3. Affectation des fils.....	6
Contacts :	7

1. Présentation du produit



Fig.1. PAS-E12

Cet appareil est utilisé pour organiser un seul point d'accès équipé de deux lecteurs, ou d'un lecteur et d'un bouton de sortie. Pour organiser un point d'accès bidirectionnel, un lecteur supplémentaire fonctionnant avec le protocole Wiegand 26 est connecté à l'appareil. Une carte maître est utilisée pour ajouter et supprimer des cartes utilisateur. Un relais avec contacts normalement fermés et normalement ouverts est utilisé pour contrôler la serrure.

2. Programmation de l'appareil

2.1. Ajouter une nouvelle carte maître

L'emballage comprend une carte maître déjà ajoutée à la mémoire de l'appareil. Si cette carte est perdue, elle doit être remplacée par une autre carte, qui sera alors utilisée pour ajouter des cartes utilisateur. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Appareil éteint, court-circuitez les contacts gris et marron entre eux.
2. Mettez l'appareil sous tension. Une fois allumé, la LED verte s'allumera ; dans les 3 secondes, présentez la nouvelle carte maître.
3. Si la carte est ajoutée avec succès, un long bip retentira. Si la carte n'a pas été ajoutée, deux bips courts retentiront.
4. Débranchez l'alimentation et séparez les contacts marron et gris.

2.2. Ajouter des cartes utilisateur

1. Pour entrer en mode d'ajout de carte utilisateur, présentez la carte maître à l'appareil sous tension ; un bip retentira et les LED commenceront à clignoter en vert à une fréquence inférieure à 0,5 seconde.
2. Présentez la nouvelle carte utilisateur à l'appareil ; si la carte est enregistrée avec succès dans la mémoire de l'appareil, un bip retentira. Si l'enregistrement échoue, deux bips courts retentiront.
3. Pour quitter le mode d'ajout de carte utilisateur, présentez la carte maître à l'appareil. L'appareil quitte également ce mode automatiquement 10 secondes après l'enregistrement de la dernière carte.

2.3. Supprimer des cartes utilisateur

Il existe deux façons de supprimer des cartes utilisateur de la mémoire de l'appareil :

Supprimer toutes les cartes utilisateur	Supprimer une carte utilisateur spécifique
1. Appareil éteint, court-circuitez les contacts gris et violet entre eux.	1. Pour entrer en mode de suppression de carte utilisateur, présentez la carte maître à l'appareil sous tension deux fois en 2 secondes ; un bip retentira et les LED passeront au vert fixe.
2. Mettez l'appareil sous tension. Une fois allumé, 1 bip retentira, et les LED rouge et verte commenceront à clignoter à intervalles d'1 seconde.	2. Présentez la carte utilisateur à l'appareil ; si la carte est supprimée avec succès de la mémoire de l'appareil, un bip retentira. Si la suppression échoue, deux bips courts retentiront.
3. Éteignez puis rallumez l'appareil ; toutes les cartes utilisateur seront supprimées.	3. Pour quitter le mode de suppression de carte utilisateur, présentez la carte maître à

	l'appareil. L'appareil quitte également ce mode automatiquement 10 secondes après l'enregistrement de la dernière carte.
--	--

2.4. Régler la durée d'ouverture du relais

1. Reliez ensemble les contacts gris, marron et violet.
2. Connectez les contacts rouge et noir à une alimentation 12V. Les LED rouge et verte clignoteront ensemble.
3. Présentez la carte maître au contrôleur ; le nombre de fois où la carte maître est lue correspondra à la durée d'ouverture du relais en secondes.
4. Débranchez les contacts gris, marron et violet.
5. Le contrôleur devrait revenir en mode de fonctionnement normal, et la LED rouge s'allumera.
6. La configuration est maintenant terminée.

3. Affectation des fils

Couleur	Fonction
Rouge	+12V
Noir	Commun
Blanc	Contact commun de sortie relais
Bleu	Contact normalement ouvert de sortie relais
Vert	Contact normalement fermé de sortie relais
Orange	Connexion Data0 du lecteur externe
Vert clair	Connexion Data1 du lecteur externe
Rose	Connexion d'indication du lecteur externe
Marron	Initialisation de l'appareil et suppression de la carte maître
Violet	Suppression des données de carte utilisateur
Gris	Commun
Jaune	Connexion du bouton de sortie

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot