

PAS-E12

Manuale utente



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Programmazione del dispositivo	4
3. Assegnazione dei fili	6
Contatti:	7

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. PAS-E12

Questo dispositivo viene utilizzato per organizzare un singolo punto di accesso dotato di due lettori, oppure di un lettore e un pulsante di uscita. Per organizzare un punto di accesso bidirezionale, al dispositivo viene collegato un lettore aggiuntivo funzionante con protocollo Wiegand 26. Una scheda master viene utilizzata per aggiungere ed eliminare le schede utente. Un relè con contatti normalmente chiusi e normalmente aperti viene utilizzato per controllare la serratura.

2. Programmazione del dispositivo

2.1. Aggiungere una nuova scheda master

La confezione include una scheda master già aggiunta alla memoria del dispositivo. Se questa scheda viene smarrita, deve essere sostituita con un'altra scheda, che verrà quindi utilizzata per aggiungere schede utente. Per fare ciò, seguire questi passaggi:

1. Con l'alimentazione spenta, cortocircuitare tra loro i contatti grigio e marrone.
2. Alimentare il dispositivo. Una volta acceso, il LED verde si illuminerà; entro 3 secondi, presentare la nuova scheda master.
3. Se la scheda viene aggiunta correttamente, verrà emesso un segnale acustico lungo. Se la scheda non è stata aggiunta, verranno emessi due brevi segnali acustici.
4. Scollegare l'alimentazione e separare i contatti marrone e grigio.

2.2. Aggiungere schede utente

1. Per entrare in modalità di aggiunta schede utente, presentare la scheda master al dispositivo acceso; verrà emesso un segnale acustico e i LED inizieranno a lampeggiare in verde con una frequenza inferiore a 0,5 secondi.
2. Presentare la nuova scheda utente al dispositivo; se la scheda viene registrata correttamente nella memoria del dispositivo, verrà emesso un segnale acustico. Se la registrazione fallisce, verranno emessi due brevi segnali acustici.
3. Per uscire dalla modalità di aggiunta schede utente, presentare la scheda master al dispositivo. Il dispositivo esce automaticamente da questa modalità anche 10 secondi dopo l'ultima scheda registrata.

2.3. Eliminare schede utente

Esistono due modi per eliminare le schede utente dalla memoria del dispositivo:

Eliminazione di tutte le schede utente	Eliminazione di una scheda utente specifica
1. Con l'alimentazione spenta, cortocircuitare tra loro i contatti grigio e viola.	1. Per entrare in modalità di eliminazione schede utente, presentare la scheda master al dispositivo acceso due volte entro 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico e i LED passeranno a verde fisso.
2. Alimentare il dispositivo. Una volta acceso, verrà emesso 1 segnale acustico, e i LED rosso e verde inizieranno a lampeggiare a intervalli di 1 secondo.	2. Presentare la scheda utente al dispositivo; se la scheda viene eliminata correttamente dalla memoria del dispositivo, verrà emesso un segnale acustico. Se l'eliminazione fallisce, verranno emessi due brevi segnali acustici.
3. Spegner e riaccendere il dispositivo; tutte le schede utente verranno eliminate.	3. Per uscire dalla modalità di eliminazione schede utente, presentare la scheda master al

	dispositivo. Il dispositivo esce automaticamente da questa modalità anche 10 secondi dopo l'ultima scheda registrata.
--	---

2.4. Impostare il tempo di apertura del relè

1. Collegare tra loro i contatti grigio, marrone e viola.
2. Collegare i contatti rosso e nero a un'alimentazione a 12V. I LED rosso e verde lampeggeranno insieme.
3. Presentare la scheda master al controller; il numero di volte in cui viene letta la scheda master corrisponderà al tempo di apertura del relè in secondi.
4. Scollegare i contatti grigio, marrone e viola.
5. Il controller dovrebbe tornare alla modalità di funzionamento normale, e il LED rosso si illuminerà.
6. La configurazione è ora completata.

3. Assegnazione dei fili

Colore	Funzione
Rosso	+12V
Nero	Comune
Bianco	Contatto comune di uscita del relè
Blu	Contatto normalmente aperto di uscita del relè
Verde	Contatto normalmente chiuso di uscita del relè
Arancione	Connessione Data0 del lettore esterno
Verde chiaro	Connessione Data1 del lettore esterno
Rosa	Connessione di indicazione del lettore esterno
Marrone	Inizializzazione del dispositivo ed eliminazione della scheda master
Viola	Eliminazione dei dati delle schede utente
Grigio	Comune
Giallo	Connessione del pulsante di uscita

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot