

PAS-E12

Instrukcja obsługi



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Programowanie urządzenia	4
3. Przypisanie przewodów	6
Kontakty:	7

1. Opis produktu



Rys.1. PAS-E12

To urządzenie służy do organizacji pojedynczego punktu dostępu wyposażonego w dwa czytniki lub w jeden czytnik i przycisk wyjścia. Aby zorganizować dwukierunkowy punkt dostępu, do urządzenia podłączany jest dodatkowy czytnik działający w protokole Wiegand 26. Karta główna służy do dodawania i usuwania kart użytkowników. Przekaznik ze stykami normalnie zamkniętymi i normalnie otwartymi służy do sterowania zamkiem.

2. Programowanie urządzenia

2.1. Dodawanie nowej karty głównej

Zestaw zawiera kartę główną, która jest już dodana do pamięci urządzenia. Jeśli ta karta zostanie zgubiona, należy zastąpić ją inną kartą, która następnie będzie używana do dodawania kart użytkowników. W tym celu wykonaj poniższe kroki:

1. Przy wyłączonym zasilaniu zewrzyj ze sobą styki szary i brązowy.
2. Włącz zasilanie urządzenia. Po włączeniu zaświeci się zielona dioda LED; w ciągu 3 sekund przyłóż nową kartę główną.
3. Jeśli karta zostanie dodana pomyślnie, rozlegnie się jeden długi sygnał dźwiękowy. Jeśli karta nie została dodana, rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
4. Odłącz zasilanie i rozdziel styki brązowy i szary.

2.2. Dodawanie kart użytkowników

1. Aby wejść w tryb dodawania kart użytkowników, przyłóż kartę główną do włączonego urządzenia; rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a diody LED zaczną migać na zielono z częstotliwością mniejszą niż 0,5 sekundy.
2. Przyłóż nową kartę użytkownika do urządzenia; jeśli karta zostanie pomyślnie zapisana w pamięci urządzenia, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli zapis się nie powiedzie, rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
3. Aby wyjść z trybu dodawania kart użytkowników, przyłóż kartę główną do urządzenia. Urządzenie automatycznie wychodzi z tego trybu również 10 sekund po zarejestrowaniu ostatniej karty.

2.3. Usuwanie kart użytkowników

Istnieją dwa sposoby usuwania kart użytkowników z pamięci urządzenia:

Usuwanie wszystkich kart użytkowników	Usuwanie konkretnej karty użytkownika
1. Przy wyłączonym zasilaniu zewrzyj ze sobą styki szary i fioletowy.	1. Aby wejść w tryb usuwania kart użytkowników, przyłóż kartę główną do włączonego urządzenia dwukrotnie w ciągu 2 sekund; rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a diody LED przełączą się na stałe zielone światło.
2. Włącz zasilanie urządzenia. Po włączeniu rozlegnie się 1 sygnał dźwiękowy, a czerwona i zielona dioda LED zaczną migać w odstępach 1-sekundowych.	2. Przyłóż kartę użytkownika do urządzenia; jeśli karta zostanie pomyślnie usunięta z pamięci urządzenia, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli usuwanie się nie powiedzie, rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

3. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie; wszystkie karty użytkowników zostaną usunięte.

3. Aby wyjść z trybu usuwania kart użytkowników, przyłóż kartę główną do urządzenia. Urządzenie automatycznie wychodzi z tego trybu również 10 sekund po zarejestrowaniu ostatniej karty.

2.4. Ustawianie czasu otwarcia przełącznika

1. Połącz ze sobą styki szary, brązowy i fioletowy.
2. Podłącz styki czerwony i czarny do zasilacza 12V. Czerwona i zielona dioda LED będą migać razem.
3. Przyłóż kartę główną do kontrolera; liczba odczytów karty głównej będzie odpowiadać czasowi otwarcia przełącznika w sekundach.
4. Odłącz styki szary, brązowy i fioletowy.
5. Kontroler powinien powrócić do normalnego trybu pracy, a czerwona dioda LED zaświeci się.
6. Konfiguracja jest teraz zakończona.

3. Przypisanie przewodów

Kolor	Funkcja
Czerwony	+12V
Czarny	Wspólny
Biały	Wspólny styk wyjścia przekaźnika
Niebieski	Normalnie otwarty styk wyjścia przekaźnika
Zielony	Normalnie zamknięty styk wyjścia przekaźnika
Pomarańczowy	Połączenie Data0 czytnika zewnętrznego
Jasnozielony	Połączenie Data1 czytnika zewnętrznego
Różowy	Połączenie sygnalizacji czytnika zewnętrznego
Brązowy	Inicjalizacja urządzenia i usunięcie karty głównej
Fioletowy	Usunięcie danych kart użytkowników
Szary	Wspólny
Żółty	Połączenie przycisku wyjścia

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot