PPT-E3

Instrukcja obsługi

PARTIZAN™

BE DIFFERENT

LEAD WITH IT

2026

Spis treści

1. **Opis produktu** 3

2. **Obsługa** 4

Kontakt: 5

1. Opis produktu



Rys.1. PPT-E3

PPT-E3 to bezstykowy brelok RFID pracujący na częstotliwości 125 kHz zgodnie ze standardem EM Marin (EM4100). Jest to pasywny identyfikator dla systemów kontroli dostępu: nie ma baterii i jest zasilany polem elektromagnetycznym czytnika. Po zbliżeniu do kompatybilnego czytnika brelok przesyła swój unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego kontroler dostępu ocenia prawa dostępu.

2. Obsługa

Brelok nie wymaga montażu ani zasilania. Używaj go z systemem kontroli dostępu, którego czytnik obsługuje standard EM Marin (EM4100) 125 kHz.

2.1. Korzystanie z breloka

Przytrzymaj brelok blisko czytnika, aż czytnik zasygnalizuje odczytanie breloka; sposób sygnalizacji zależy od czytnika i kontrolera dostępu. Czytnik przesyła numer identyfikacyjny breloka do kontrolera, który ocenia prawa dostępu. Zarejestruj numer w kontrolerze zgodnie z opisem w instrukcji kontrolera. Brelok nie jest odczytywany przez czytniki innych standardów, takich jak HID Proximity (125 kHz) lub MIFARE (13,56 MHz).

2.2. Warunki eksploatacji i przechowywania

Używaj breloka w temperaturze od −20 do +40 °C i przy wilgotności względnej 20–95 % (bez kondensacji). Przechowuj go w temperaturze od −30 do +50 °C. Chroń brelok przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kontakt:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot