

PAS-E12

Посібник користувача



BE DIFFERENT

LEAD WITH IT

Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Програмування пристрою	4
3. Призначення проводів	6
Контакти:	7

1. Огляд продукту



Мал.1. PAS-E12

Цей пристрій використовується для організації однієї точки доступу, обладнаної двома зчитувачами, або одним зчитувачем і кнопкою виходу. Для організації двостороннього доступу до пристрою підключається додатковий зчитувач, що працює за протоколом Wiegand 26. Головна картка використовується для додавання та видалення карток користувачів. Реле з нормально замкнутим і нормально розімкнутим контактами використовується для керування замком.

2. Програмування пристрою

2.1. Додавання нової головної картки

До комплекту входить головна картка, яка вже додана до пам'яті пристрою. Якщо цю картку втрачено, її необхідно замінити іншою карткою, яка потім використовуватиметься для додавання карток користувачів. Для цього виконайте такі кроки:

1. При вимкненому живленні замкніть сірий і коричневий контакти між собою.
2. Увімкніть живлення пристрою. Після увімкнення засвітиться зелений світлодіод; протягом 3 секунд прикладіть нову головну картку.
3. Якщо картку додано успішно, пролунає один довгий сигнал. Якщо картку не додано, пролунають два коротких сигнали.
4. Від'єднайте живлення та роз'єднайте коричневий і сірий контакти.

2.2. Додавання карток користувачів

1. Щоб увійти в режим додавання карток користувачів, прикладіть головну картку до увімкненого пристрою; пролунає сигнал, і світлодіоди почнуть блимати зеленим з частотою менше 0,5 секунди.
2. Прикладіть нову картку користувача до пристрою; якщо картку успішно записано в пам'ять пристрою, пролунає сигнал. Якщо запис не вдался, пролунають два коротких сигнали.
3. Щоб вийти з режиму додавання карток користувачів, прикладіть головну картку до пристрою. Пристрій також автоматично виходить із цього режиму через 10 секунд після реєстрації останньої картки.

2.3. Видалення карток користувачів

Існує два способи видалення карток користувачів з пам'яті пристрою:

Видалення всіх карток користувачів	Видалення конкретної картки користувача
1. При вимкненому живленні замкніть сірий і фіолетовий контакти між собою.	1. Щоб увійти в режим видалення карток користувачів, двічі протягом 2 секунд прикладіть головну картку до увімкненого пристрою; пролунає сигнал, і світлодіоди перейдуть у постійне зелене світіння.
2. Увімкніть живлення пристрою. Після увімкнення пролунає 1 сигнал, і червоний та зелений світлодіоди почнуть блимати з інтервалом в 1 секунду.	2. Прикладіть картку користувача до пристрою; якщо картку успішно видалено з пам'яті пристрою, пролунає сигнал. Якщо видалення не вдалося, пролунають два коротких сигнали.
Вимкніть і знову увімкніть живлення; всі картки користувачів буде видалено.	Щоб вийти з режиму видалення карток користувачів, прикладіть головну картку до

	пристрою. Пристрій також автоматично виходить із цього режиму через 10 секунд після реєстрації останньої картки.
--	--

2.4. Налаштування часу відкриття реле

1. З'єднайте сірий, коричневий і фіолетовий контакти між собою.
2. Підключіть червоний і чорний контакти до джерела живлення 12V. Червоний і зелений світлодіоди блиматимуть разом.
3. Прикладіть головну картку до контролера; кількість зчитувань головної картки відповідатиме часу відкриття реле в секундах.
4. Від'єднайте сірий, коричневий і фіолетовий контакти.
5. Контролер повинен повернутися до нормального режиму роботи, і засвітиться червоний світлодіод.
6. Налаштування завершено.

3. Призначення проводів

Колір	Функція
Червоний	+12V
Чорний	Спільний
Білий	Спільний контакт виходу реле
Синій	Нормально розімкнутий контакт виходу реле
Зелений	Нормально замкнутий контакт виходу реле
Помаранчевий	З'єднання Data0 зовнішнього зчитувача
Світло-зелений	З'єднання Data1 зовнішнього зчитувача
Рожевий	З'єднання індикації зовнішнього зчитувача
Коричневий	Ініціалізація пристрою та видалення головної картки
Фіолетовий	Видалення даних карток користувачів
Сірий	Спільний
Жовтий	З'єднання кнопки виходу

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot